ERSATZTEILLISTE

DAN DRYER® BJÖRK HÄNDETROCKNER

POS. NR.	ART.-NR.	ERSATZTEIL
1	50700	Gehäuse – weiß (RAL 9003, Glanz 60)
	50710	Gehäuse – schwarz (RAL 9005, Glanz 3)
	3070	Deckplatte, Negro Ingo
	3072	Deckplatte, Bianco Male
	3074	Deckplatte, Grigio Londra
	3076	Deckplatte, Birke
	3078	Deckplatte, Geo White
	3080	Deckplatte, Oslo
2	50717	Klemmbrett, feste Platte
3		Zugentlastungsbügel
4		Klemmenreihe
5		Erdschraube
6		Stoßdämpfer
7+21	50535	Gebläsegehäuse (oben+unten)
8		Gummidichtung für Gebläsegehäuse (groß)
9	50520	Motor, 230 V, 700 W
	50515	Kohle für Motor
10	50517	Gummidichtung für Gebläsegehäuse (klein)
11	50505	Heizkörper, 230 V, 900 W
12	50516	LED-Einheit, ErP, 4-Pol.
	50720	Light guide
13	50527	Ausblasestutzen
14		Beschlag für Sensor
15	50504	Sensor m/Stecker für Zeitschalter, 6-Leitungen, ErP
16		Beschlag für Gebläsegehäuse
17	50715	Montageplatte
18	50508	Potentiometer (=Justierschraube, Motor und Wärme), 3-Polig, ErP
19		Beschlag für Justierschraube
20	50725	Björk Zeitschalter m/Stecker für Sensor und Justierschraube, ErP
22	50713	Gehäuse Schrauben (2 Stück)
23	50020	Inbusschlüssel für Gehäuseschrauben