

ETHERMA eTOUCH-PRO-1

Installations- und Bedienungsanleitung Installation and operation instructions Installatie- en gebruiksaanwijzing Instructions d'installation et d'utilisation



Angaben zum Energieverbrauch

Die Produktdaten entsprechen den EU-Verordnungen zur Richtlinie für umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP).

Information about energy consumption

The product complies with the EU regulations on the Ecodesign Directive (2009/125/EC) for energy-related products (ErP).

Informatie over energieverbruik

Het product voldoet aan de EU-regelgeving betreffende de richtlijn inzake milieuvriendelijk ontwerp van energiegerelateerde producten (ErP).

FN

DF

Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Funktionen und technischen Daten des Thermostats eTOUCH-PRO-1. Die Anweisungen helfen dem Anwender, das Thermostat zu bedienen und dem Elektriker bei der Installation und Konfiguration des Thermostats. Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen nicht missbräuchlich, d. h. entgegen der vorgesehenen Verwendung, benutzt werden.

DF

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN



Etherma Thermostat

TFT-Thermostat – Einrichtung

Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Funktionen und technischen Spezifikationen des Thermostats.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen sollen dem Benutzer bei der Bedienung des Thermostats und dem Elektriker bei der Installation und Einrichtung des Thermostats helfen.

echnische Spezifikationen	
Anzeige:	1,8" TFT, Auflösung 128 x 160
pannungsversorgung:	230 V, 50/60 Hz
laximale Last:	16 A (ohmsche)
Sollwertbereich für	
emperatur:	+5 °C/+40 °C
Gebrauchstemperatur-	
ereich:	+0 °C/+30 °C
emperaturabsenkung:	Pilotdraht 230 V, 50/60 Hz
P-Schutzart:	IP 21
Standardfarbe:	Weiß, RAL 9003
ühler:	Eingebauter Raumfühler und
	Bodenfühler (NTC 10 k) inbegriffen
lulassungen:	EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 300 328 V2.2.2
VLAN:	2,4 GHz, 802.11 bgn

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Installation

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Elektroinstallations- und Bauvorschriften vorgenommen werden. Trennen Sie vor der Installation die Spannungsversorgung des Thermostats vom Netz. Während der Installation des Thermostats muss die Spannungsversorgung des Thermostats ZU JE-DER ZEIT unterbrochen oder isoliert sein.

Lösen Sie die Frontabdeckung, indem Sie mit einem Schraubendreher auf den Verschluss an der Unterseite des Thermostats drücken.



 ${\tt SchließenSienundieDr{a}hteandieKlemmendesThermostatsimunterenTeil} \\ {\tt des Ger{a}ts an}:$

- PILOT: Pilotdraht (falls zutreffend)
- LOAD (N): Anschluss für das Heizkabel (neutral)
- N: Stromanschluss (Neutral)
- L: Stromanschluss (stromführend)
- LOAD (L): Anschluss für das Heizkabel (stromführend)
- FÜHLER: Bodentemperaturfühler, Typ NTC



INSTALLATION, INBETRIEBNAHME

Die Drähte müssen 9-10 mm abisoliert werden. Die Drähte können durch Drücken des Entriegelungsschalters am Anschluss gelöst werden. Der Bodenfühler muss in einem Schutzrohr im Beton platziert werden. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Wasser im Rohr befindet.

Positionieren Sie dann den Thermostat und befestigen ihn mit 2 bis 4 Schrauben an der Wandhalterung. Öffnen Sie die Sicherungsfeder für den Rahmen, positionieren Sie den Rahmen und schließen Sie die Feder. Bringen Sie dann das Vorderteil an. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen Vorder- und Unterteil korrekt hergestellt wurde. Drücken Sie auf das Vorderteil, bis es einrastet. Das Vorderteil kann später durch Drücken auf den Verschluss wieder entfernt werden.

INBETRIEBNAHME

Nach dem ersten Einschalten des Thermostats oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der Startassistent Ihnen folgende Fragen stellen:

Sprache einstellen	Sprache
Zeitzone einstellen	Zeitzone im Vergleich zu GMT
Datum und Uhrzeit	Einstellung des Datums und der Uhrzeit
Sommerzeiteinstel-	Einstellung, ob Sommerzeiteinstellung
lung	verwendet wird (J/N)
Thermostatverwen-	"Heizen" oder "Kühlen"
dung Heizungstyp	Fußbodenheizung (langsam), Fußbodenheizung
	(schnell), anderer (schnell)
Bodentyp	Beton oder Holz
Boden-Temperatur-	5 bis 40 oder 5 bis 28 (Holz)
grenzwert	
Regelung	Raum/Boden oder Leistungsregelung
Allmähliches	"EIN" oder "AUS", wird bei neuen Betonböden
Aufheizen	verwendet, um die Zeit für den Temperaturan- stieg entsprechend zu regeln. Nur im Modus "Bodenregelung" verfügbar.

ANMERKUNG: Bei Fußböden aus Holz muss ein Bodenfühler angeschlossen werden. Daher ist die Bodentemperatur auf 28 °C begrenzt.

INBETRIEBNAHME

Symbole



Heizen eingeschaltet



Kühlen eingeschaltet



Holzfußboden hat die Höchsttemperatur von 28 °C erreicht, sodass der Heizbetrieb eingeschränkt wurde.



Abwesenheitsmodus



Zuhause-Modus



Frostschutzmodus



Allmähliches Aufheizen







Leistungsregelung





TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH DE

1. Bedienung

Der Thermostat wird über drei berührungsempfindliche kapazitive Tasten bedient. Es sind die folgenden Tasten am Gerät vorhanden:

- Links (Hoch)
- Mitte (Bestätigen)
- Rechts (Runter)

Jede Taste hat eine eigene Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Hintergrundbeleuchtung einer der Tasten leuchtet, kann die Taste betätigt werden.

TIPP: Wenn Sie die linke Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, gelangen Sie schnell zum Hauptbildschirm zurück.

TIPP: Sie können auf jedem Menüpunkt im Menü des Thermostats kurz abwarten, damit Ihnen ein Hilfetext eingeblendet wird. Dieser Hilfetext enthält nützliche Informationen und führt Sie durch die mit dem jeweiligen Menüpunkt verbundenen Funktionen. Die Verzögerung bis zur Einblendung des Hilfetextes kann unter "Einstellungen" im Hauptmenü konfiguriert werden.

TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH

2. Standby- und Hauptbildschirm

Wenn der Thermostat eine Zeit lang nicht bedient wird, schaltet er automatisch auf den Standby-Bildschirm um. Wenn Sie im Standby-Modus eine der Tasten berühren, wird der folgende Hauptbildschirm angezeigt:

- 1. Uhrzeit
- 2. Betriebsmodus
- 3. WLAN-Indikator
- 4. Heizen eingeschaltet
- 5. Sollwert
- 6. Gemessene Temperatur (Raumoder Bodenfühler)

Drücken Sie im Hauptbildschirm die mittlere Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Durch Drücken der Taste "Links" oder "Rechts" wird die eingestellte Temperatur geändert.



3. Menüpunkte

Das Hauptmenü enthält die folgenden Menüpunkte:

Betriebsmodus	Siehe "4. Betriebsmodus"
Zeitplan	Siehe "5. Wochenzeitplan"
Einstellungen	Zum Konfigurieren der Einstellungen
WLAN	Zum Konfigurieren der WLAN-Einstellungen
Energieverbrauch	Zeigt die Energieverbrauchsdaten an
Kindersicherung	Aktiviert die Kindersicherung Info zeigt Infor-
	mationen zum Thermostat an
Abschalten	Schaltet den Thermostat ein/aus

TIPP: Unter "Energieverbrauch" werden Verbrauchsstatistiken über verschiedene Zeiträume angezeigt. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Statistik zurückzusetzen.

TIPP: Wählen Sie den Menüpunkt "Kindersicherung" aus und drücken Sie dreimal die mittlere Taste, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH

4. Betriebsmodus

Der Thermostat verfügt über drei Hauptmodi: "Zuhause-Modus", "Abwesenheitsmodus" und "Zeitplanungsmodus". Die zusätzlichen Modi sind der Frostschutzmodus und die Leistungsregelung.



Zuhause-Modus

Voreingestellte Temperatur, während Sie zu Hause sind. Die Temperatureinstellung kann vom Benutzer geändert werden und wird gespeichert.



Abwesenheitsmodus

Voreingestellte (reduzierte) Temperatur während Sie nicht zu Hause sind. Die Temperatureinstellung kann vom Benutzer geändert werden und wird gespeichert. Ein externes Pilotsignal wechselt ebenfalls den Betriebsmodus zwischen dem "Zuhause-Modus" und dem "Abwesenheitsmodus".



Zeitplanungsmodus

Der Thermostat folgt den Einstellungen, die im Menü "Zeitplan" programmiert wurden.



Frostschutzmodus

Bei diesem Betriebsmodus wird der Sollwert für die Temperatur auf 7 Grad eingestellt. Dieser Modus kann beispielsweise in Ferienhäusern während der kalten Jahreszeit verwendet werden.



Leistungsregelung

Betrieb ohne Berücksichtigung der Rückmeldung von Temperaturfühlern. Die Heizleistung wird durch Einstellung des Prozentsatzes des Relais-Leitvermögens gesteuert. Eine Einstellung von 20 % bedeutet beispielsweise, dass das Relais über die Zykluszeit zu 20 % EIN und 80 % AUS ist. Der Zyklus wiederholt sich automatisch.

TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH

5. Wochenzeitplan

Für diesen Modus lassen sich benutzerdefinierte und tagesbasierte Zeitpläne erstellen, um den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort zu maximieren. Es können bis zu fünf Sollwerte pro Tag festgelegt werden. Einem Sollwert werden eine Sollzeit und eine Solltemperatur zugeordnet, die der Thermostat automatisch regeln soll.

In diesem Menü können Sie Ihren täglichen Heizplan einsehen. Sie können nach Ihren Wünschen Sollwerte hinzufügen und entfernen.

TIPP: Erstellen Sie einen Tagesplan für einen Wochentag nach Ihren Wünschen. Verwenden Sie dann die Funktion "Kopieren/Einfügen", um den Plan des jeweiligen Tages auf andere Wochentage zu übertragen.

6. Erweiterte Einstellungen

WARNUNG: Die erweiterten Einstellungen werden nur für erfahrene Benutzer empfohlen. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder verwenden Sie die Einstellungen nur mit äußerster Vorsicht. Falsche Einstellungen können Ihren Fußboden oder Ihr Heizsystem beschädigen.

Das Menü "Erweiterte Einstellungen" enthält die folgenden Punkte:

Heizungstyp	"Heizen" oder "Kühlen" auswählen
NTC-Fühlertyp	NTC-Widerstandswert auswählen
Hysterese	Temperaturschwankung einstellen
Kalibrierung	Feineinstellung des Temperaturfühlerwertes
Temperatur-	
grenzwerte	Grenzwerte für Raum- und Bodentemperatu-
	ren
Pilotdraht	Pilotdrahteinstellung ändern
Adaptivität	Siehe nachstehende Beschreibung
Auf Werkseinstel-	
lungen zurücksetzen	Vollständige Zurücksetzung auf Werkseinstel-
	lungen durchführen
Gerät neu starten	Neustart des Geräts durchführen

TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH

ADAPTIVITÄT: Der Thermostat startet/stoppt die Heizung automatisch, um die eingestellte Temperatur zur eingestellten Zeit zu erreichen. Wenn die Einstellung "Adaptivität" deaktiviert ist, startet/stoppt der Thermostat die Heizung zur eingestellten Zeit, anstatt proaktiv die eingestellte Temperatur zur eingestellten Zeit zu erreichen.

7. WLAN-Einstellungen

Wenn der Thermostat nicht mit der Cloud verbunden ist, kann die Funktion "Connect to cloud" (Mit der Cloud verbinden) im Menü "Wi-Fi Settings" (WLAN-Einstellungen) verwendet werden, um die Verbindung herzustellen. Um die Verbindung herzustellen, muss auch die Funktion "Add thermostat" (Thermostat hinzufügen) in der App verwendet werden. Der Thermostat zeigt zwei dreistellige PIN-Codes an, die in der App eingegeben werden müssen. Das Passwort für das ausgewählte WLAN-Netzwerk wird in der App angegeben.



App: ETHERMA eTOUCH

TFT-THERMOSTAT-BENUTZERHANDBUCH

Wenn der Vorgang "Add thermostat" (Thermostat hinzufügen) abgeschlossen ist, wird der Thermostat neu gestartet.

Nachdem der Thermostat mit der Cloud verbunden ist, bietet das Menü "Wi-Fi Settings" (WLAN-Einstellungen) die Möglichkeit, das WLAN ausoder einzuschalten. Die bestehenden WLAN-Einstellungen werden verwendet, wenn das WLAN nach einer vorherigen Deaktivierung wieder eingeschaltet wird.

Um das WLAN-Netzwerk oder das Passwort zu ändern, verwenden Sie bitte das Menü "Connect to cloud" (Mit der Cloud verbinden) und in der App das Menü "Reconfigure Wi-Fi" (WLAN neu konfigurieren).



This manual describes the main features and technical specifications of the thermostat eTOUCH-PRO-1. The instructions will help the user to operate the thermostat and the electrician to install and configure the thermostat. The manufacturer is not liable if the instructions below are not followed. The equipment must not be misused, i.e. used contrary to its intended use.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS



Etherma Thermostat

TFT Thermostat – Setup

This manual describes the most essential functions and technical specifications of the thermostat.

These instructions help the user to control the thermostat, and the electrician to install and setup the thermostat.

Technical Specification	
Display:	1.8" TFT, 128 x 160 resolution
Power supply:	230 V - 50/60 Hz
Maximum load:	16 A (resistive)
Setpoint temperature	
range:	+5 °C / +40 °C
Usage temperature	
range:	+0 °C / +30 °C
Temperature setback:	Pilot wire 230 V - 50/60 Hz
IP class:	IP 21
Standard Color:	White RAL 9003
Sensors:	Built-in room sensor and
	floor sensor NTC 10 k included
Standards:	EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 300 328 V2.2.2
Wi-Fi:	2.4 GHz 802.11 bgn

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Installation

Installation must be done by a qualified electrician in accordance with wiring and building regulations. Before installation, disconnect any power to the thermostat's mains. During installation of the thermostat, power to the thermostat must be disconnected or isolated AT ALL TIMES. Release the front cover by pressing with screwdriver from the ejector latch at the bottom of the thermostat



Now connect the wires to the thermostat's bottom part terminals:

- PILOT: Pilot Wire (if applicable)
- LOAD (N): Heating Cable connection (Neutral)
- N: Power connection (Neutral)
- L: Power connection (Live)
- LOAD (L): Heating Cable connection (Live)
- SENSOR: Floor temp sensor, NTC type



INSTALLATION, STARTUP

Wires must be stripped 9-10 mm. Wires can be released by pressing the connector's release switch. Floor sensor must be placed into protective tube in concrete. Make sure there is no water in the tube.

Next, position the thermostat and fasten it onto the wall's mounting box using 2-4 screws. Open the frame retaining spring, position the frame and close the spring. Then attach front part, make sure the connector between front and bottom part is correctly placed. Press front part until it snaps in place. Front part can be later removed by pressing the ejector latch.

STARTUP

After connecting the power to the thermostat for the first time or after performing a factory reset startup wizard will prompt the following questions:

Language Set	Language
Set timezone	Timezone compared to GMT
Date & time	Set current date & time
Daylight saving	Daylight saving in use Y/N
Thermostat use	Heating or Cooling
Heating system	Floor (Slow), Floor (Fast), Other (Fast)
Floor type	Concrete or wooden
Floor Temp limit	5-40 or 5-28 wood
Regulate	Room/floor or power reg.
Gradual Heating	ON or OFF, used with new concrete floors to
	limit temperature rise time. Only available in
	floor regulation mode.

NOTE: Wooden floor requires that a floor sensor is connected. Thus, floor temp is limited to 28 $^\circ\text{C}.$

STARTUP

Symbols



Heating switched



Cooling switched



Wooden floor has reached the maximum temperature 28°C, thus heating is being limited.



Away



Home



Anti-Frost



Gradual Heating







Power regulation





TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

1. Control

The thermostat is controlled by three touch sensitive capacitive buttons. These are:

- Left (Up)
- Center (Confirm)
- Right (Down)

Each button has its own background light. At any time, when any of the buttons' background light is lit, the button is available for use.

TIP: Holding the left button for 2 seconds at any time, will make a quick return to the main screen.

TIP: While browsing the thermostat's menu, pause at any menu item for a while, and a help text will be shown. This help text gives useful information and guides the user through the functions related to that menu item. The help text delay can be adjusted under "Settings" in the main menu.

FN

TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

2. Standby and Main screen

When the thermostat remains untouched for a while, it will automatically go to standby screen. While in standby, touching any of the buttons will display the main screen below:

- 1. Time
- 2. Operation mode
- 3. Wi-Fi indicator
- 4. Heating switched
- 5. Setpoint
- 6. Measured temp. (Room or floor sensor)

In the main screen, pressing the center button will access the main menu. Pressing left or right button will change the set temperature.



3. Menu items

The main menu has the following items:

Operation Mode	See 4 Operation Mode
Schedule	See 5 Week schedule
Settings	Adjust the settings
Wi-Fi	Adjust Wi-Fi settings
Energy consumption	Show energy consumption
Child Lock	Activate key lock Info Thermostat information
Shut down	Switch thermostat on/off

TIP: "Energy Consumption" shows consumption statistics over different time periods. Press center button to reset statistics.

TIP: Select "Child Lock" and press center button for three times activate/ deactivate key lock.

TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

4. Operation mode

The thermostat has three main modes: Home, Away and Schedule. The additional modes are Anti-frost and Power regulation.



Home

Preset temperature while you are home. The temperature setting can be changed by the user and it is saved.



Away

Preset (reduced) temperature while you are away. The temperature setting can be changed by the user and it is saved. External pilot signal will also change operation mode between Home and Away.



Schedule

Thermostat follows the settings programmed in Schedule menu.



Anti-frost

This mode drops setpoint to 7 degrees. It can be used e. g. in summer cottage during winter time.



Power regulation

Engineering mode, which operates without feedback from sensors. Relay conduction time is selected e. g. 20 % relay is ON 20 % and 80 % OFF du-ring the cycle time. Cycle repeats automatically.

TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

5. Week schedule

Create customized daily schedules to minimize energy consumption and maximize comfort. There can be up to five set points per day. A set point is given a target set time and a target set temperature for the thermostat to regulate automatically.

You can view your daily heating schedule in this menu. Set points can be added and removed according to your preferences.

TIP: Create a daily schedule for a weekday according to your preferences. Then use the copy/paste function to duplicate the given day's scheme to other weekdays.

SETTINGS

6. Advanced Settings

WARNING: Advanced Settings is recommended only for expert users. Consult your supplier or use with extreme caution. Incorrect settings may damage your floor or heating system.

Advanced settings menu has the following items:

Heating System	Select heating or cooling
NTC sensor type	Select NTC resistance value
Hysteresis	Change temp variation
Calibration	Fine tune temperature sensor reading
Temperature limits	Set limits for room and floor temperatures
Pilot wire	Change pilot wire setting
Adaptivity	See description below
Factory reset	Perform full factory reset
Restart device	Perform reboot

TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

ADAPTIVITY: The thermostat will automatically start/stop heating proactively to reach the set temperature at the set time. If adaptivity is switched off, the thermostat will start/stop heating at the set time instead of operating proactively to reach the set temperature at the set time.

SETTINGS

7. Wi-Fi settings

When the thermostat is not connected to the cloud "Connect to cloud" can be started from Wi-Fi settings menu. Connection is done together with phone application "Add thermostat".

Thermostat will show two three digit PIN codes, which will be copied to the phone application. The password for the selected Wi-Fi network will be given in the phone application.



App: ETHERMA eTOUCH

TFT THERMOSTAT - USER MANUAL

When the Add Thermostat operation is finalized thermostat will reboot.

After the thermostat is connected to the cloud the Wi-Fi settings menu will offer possibility to turn Wi-Fi OFF/0N. Existing Wi-Fi settings will be used when turning Wi-Fi back to 0N.

To change Wi-Fi network or password please use Connect to cloud menu together with phone application's Reconfigure Wi-Fi menu.



Deze handleiding beschrijft de belangrijkste kenmerken en technische specificaties van de thermostaat e TOUCH-PRO-1. De instructies zullen de gebruiker helpen bij het bedienen van de thermostaat en de elektricien bij het installeren en configureren van de thermostaat. De fabrikant is niet aansprakelijk als de volgende instructies niet worden opgevolgd. De apparatuur mag niet verkeerd worden gebruikt, d.w.z. gebruikt worden in strijd met het beoogde gebruik.

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES



Etherma Thermostaat

TFT Thermostaat - Set-up

Deze handleiding beschrijft de meest essentiële functies en technische specificaties van de thermostaat.

Deze instructies helpen de gebruiker om de thermostaat te bedienen en tevens ook de elektricien om de thermostaat te installeren en in te stellen.

Technische specificaties	
Display:	1.8" TFT, 128 x 160 resolutie
Voeding:	230 V - 50/60 Hz
Maximaal vermogen:	16 A (resistief)
Instelwaarde	
temperatuur bereik:	+5 °C / +40 °C
Gebruikstemperatuur	
bereik:	+0 °C / +30 °C
Temperatuurverlaging:	Stuurdraad 230 V - 50/60 Hz
IP-klasse:	IP 21
Standaardkleur:	Wit RAL 9003
Sensoren:	Ingebouwde kamersensor en
	vloersensor NTC 10 k inbegrepen
Normen:	EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 300 328 V2.2.2
Wifi:	2.4 GHz 802.11 bgn

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

Installatie

De installatie moet door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de bedradings- en bouwvoorschriften worden uitgevoerd. Vóór de installatie moet de stroomtoevoer naar de thermostaat worden onderbroken. Tijdens de installatie van de thermostaat moet de stroomtoevoer naar de thermostaat ALTIJD onderbroken of geïsoleerd zijn.

Maak de voorklep los door met een schroevendraaier op de vergrendeling aan de onderkant van de thermostaat te drukken.



Sluit nu de draden aan op de aansluitklemmen onderaan de thermostaat:

- STURING: Stuurdraad (indien van toepassing)
- LOAD (N): Aansluiting verwarmingskabel (nulleider)
- N: Stroomaansluiting (nulleider)
- L: Stroomaansluiting (fase)
- LOAD (L): Aansluiting verwarmingskabel (fase)
- SENSOR: Vloertemperatuursensor, NTC type



INSTALLATIE, OPSTARTEN

De draden moeten 9-10 mm worden gestript. De draden kunnen worden losgemaakt door op de ontgrendeling van de connector te drukken. De vloersensor moet in een beschermende buis in beton worden geplaatst. Zorg ervoor dat er zich geen water in de buis bevindt.

Plaats vervolgens de thermostaat en maak deze met 2-4 schroeven vast aan de montagebox tegen de muur. Open de klemveer van het frame, fixeer het frame en sluit de veer. Bevestig vervolgens het voorste gedeelte. Zorg ervoor dat de connector tussen het voorste en onderste deel correct geplaatst is. Druk op het voorste gedeelte tot het vastklikt. Het voorste gedeelte kan later worden verwijderd door op de vergrendeling te drukken.

OPSTARTEN

Nadat u de thermostaat voor de eerste keer op de stroom hebt aangesloten of nadat u een fabrieksreset hebt uitgevoerd, zal de start-up wizard de volgende vragen stellen:

Taal	Taal instellen
Tijdzone instellen	Tijdzone in vergelijking met GMT
Datum & tijd	Huidige datum & tijd instellen
Zomertijd	Zomertijd gebruiken J/N
Gebruik van de	
thermostaat	Verwarmen of koelen
Verwarmingssysteem	Vloer (traag), Vloer (snel), Andere (snel)
Vloertype	Beton of hout
Vloertemp. grens	5-40 of 5-28 hout
Reguleren	Ruimte/vloer of stroomreg.
Geleidelijke	
verwarming	AAN of UIT, te gebruiken bij nieuwe betonnen vloeren om de tijd voor temperatuurstijging te beperken. Alleen beschikbaar in de vloer regelmodus.

<code>OPMERKING:</code> Een houten vloer vereist dat de vloersensor is aangesloten. De vloertemperatuur is dus beperkt tot 28 $^\circ C.$

OPSTARTEN

Symbolen



Verwarmeningeschakeld



Koelen ingeschakeld



De houten vloer heeft de maximum temperatuur van 28 °C bereikt, het verwarmen wordt dus beperkt.



Afwezig



Thuis



Antivries



Geleidelijkeverwarming







Stroomregeling





TFT THERMOSTAAT-GEBRUIKERSHANDLEIDING NL

1. Bediening

De thermostaat wordt bediend door drie capacitieve touchknoppen. Deze zijn:

- Links (omhoog)
- Midden (bevestigen)
- Rechts (omlaag)

Elke toets heeft zijn eigen achtergrondlicht. Wanneer het achtergrondlicht van een van de toetsen brandt, dan is de toets beschikbaar voor gebruik.

TIP: Als u de linkertoets 2 seconden ingedrukt houdt, keert u snel terug naar het hoofdscherm.

TIP: Als u door het menu van de thermostaat gaat en even bij een menuitem pauzeert, wordt een helptekst weergegeven. Deze helptekst biedt nuttige informatie en leidt de gebruiker door de functies die bij dat menuitem horen. De vertraging van de helptekst kan worden aangepast onder 'Instellingen' in het hoofdmenu.

TFT THERMOSTAAT-GEBRUIKERSHANDLEIDING

2. Stand-by en hoofdscherm

Als de thermostaat even niet wordt aangeraakt, gaat het automatisch naar het stand-byscherm. Als u in stand-bymodus een van de toetsen aanraakt, verschijnt het onderstaande hoofdscherm:

- 1. Tijd
- 2. Bedrijfsmodus
- 3. Wifi-indicator
- 4. Verwarmen ingeschakeld
- 5. Instelwaarde
- 6. Gemeten temp. (Kamer- of vloersensor)

Druk in het hoofdscherm op de middelste toets om naar het hoofdmenu te gaan. Wijzig de ingestelde temperatuur door op de linker- of rechtertoets te drukken.



3. Menu-items

Het hoofdmenu bevat de volgende items:

Bedrijfsmodus	Zie 4 bedrijfsmodus
Schema	Zie 5 weekschema
Instellingen	Instellingen aanpassen
Wifi	Wifi-instellingen aanpassen
Energieverbruik	Energieverbruik weergeven
Kinderslot	Toetsvergrendeling activeren Info Thermost
	aat informatie
Uitschakelen	Thermostaat aan/uit schakelen

TIP: 'Energieverbruik' geeft de verbruiksstatistieken over verschillende tijdsperioden weer. Druk op de middelste toets om de statistieken te resetten.

TIP: Selecteer 'Kinderslot' en druk drie keer op de middelste toets om de toetsvergrendeling te activeren/deactiveren.

TFT THERMOSTAAT-GEBRUIKERSHANDLEIDING

4. Bedrijfsmodus

De thermostaat heeft drie hoofdmodi: Thuis, Afwezig en Schema. De extra modi zijn antivries en stroomregeling.



Thuis

Vooraf ingestelde temperatuur terwijl u thuis bent. De temperatuurinstelling kan door de gebruiker worden gewijzigd en opgeslagen.



Afwezig

Vooraf ingestelde (lagere) temperatuur terwijl u afwezig bent. De temperatuurinstelling kan door de gebruiker worden gewijzigd en opgeslagen. Het externe stuursignaal verandert ook de bedrijfsmodus tussen Thuis en Afwezig.



Schema

De thermostaat volgt de instellingen die zijn geprogrammeerd in het Schema-menu.



Antivries

Deze modus verlaagt de instelwaarde met 7 graden. Deze modus kan bijvoorbeeld in zomerhuisjes worden gebruikt tijdens de winter.



Stroomregeling

Engineering modus, die zonder feedback van sensoren werkt. Relais geleidingstijd is geselecteerd, bijvoorbeeld 20 % relais is AAN 20 % en 80 % UIT tijdens de cyclustijd. Cyclus wordt automatisch herhaald.

5. Weekschema

Creëer aangepaste dagschema's om het energieverbruik te minimaliseren en het comfort te maximaliseren. U kunt tot vijf waarden per dag instellen. Een instelwaarde krijgt een gewenste insteltijd en een ingestelde doeltemperatuur die de thermostaat automatisch moet regelen.

U kunt uw dagelijkse verwarmingsschema in dit menu bekijken. U kunt instelwaarden toevoegen en verwijderen, afhankelijk van uw voorkeuren.

TIP: Maak een dagschema voor een weekdag aan, volgens uw voorkeuren. Gebruik daarna de functie kopiëren/plakken om het schema van een bepaalde dag naar andere weekdagen te kopiëren.

INSTELLINGEN

6. Geavanceerde instellingen

WAARSCHUWING: Het menu geavanceerde instellingen is alleen voor ervaren gebruikers aanbevolen. Raadpleeg uw leverancier of gebruik het met uiterste voorzichtigheid. Verkeerde instellingen kunnen uw vloer of verwarmingssysteem beschadigen.

Het menu geavanceerde instellingen bevat de volgende items:

Verwarmingssysteem	Selecteer verwarmen of koelen
NTC sensortype	Selecteer NTC weerstandswaarde
Hysterese	Temperatuurvariatie wijzigen
Kalibratie	Aflezing temperatuursensor afstellen
Temperatuurgrenzen	Stel grenzen in voor kamer- en vloertempera-
turen	
Stuurdraad	Instelling van de stuurdraad wijzigen
Adaptiviteit	Zie onderstaande beschrijving
Fabrieksreset	Terugzetten naar alle fabrieksinstellingen
Apparaat herstarten	Opnieuw opstarten

TFT THERMOSTAAT-GEBRUIKERSHANDLEIDING

ADAPTIVITEIT: De thermostaat zal zelf automatisch starten/stoppen met verwarmen om de ingestelde temperatuur op het ingestelde tijdstip te bereiken. Indien adaptiviteit is uitgeschakeld, zal de thermostaat de verwarming op de ingestelde tijd starten/stoppen in plaats van er zelf voor te zorgen dat de ingestelde temperatuur op de ingestelde tijd wordt bereikt.

INSTELLINGEN

7. Wifi-instellingen

Wanneer de thermostaat niet met de cloud is verbonden, kan 'Verbinden met cloud' vanuit het menu Wifi-instellingen worden gestart. De verbinding wordt samen met de de functie 'Thermostaat toevoegen' op de smartphone app gemaakt.

De thermostaat zal twee driecijferige PIN-codes tonen, die in de app op de smartphone moeten worden gekopieerd. Het wachtwoord voor het geselecteerde wifi-netwerk wordt in de smartphone app weergegeven.



App: ETHERMA eTOUCH

TFT THERMOSTAAT-GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wanneer de actie 'Thermostaat toevoegen' is voltooid, zal de thermostaat opnieuw opstarten.

Nadat de thermostaat met de cloud is verbonden, zal in het menu wifi-instellingen de mogelijkheid verschijnen om de wifi aan/uit te zetten. Bestaande wifi-instellingen zullen worden gebruikt wanneer de wifi weer AAN wordt gezet.

Om het wifi-netwerk of -wachtwoord te wijzigen, gebruikt u het menu 'Verbinden met cloud' samen met het menu 'Wifi herconfigureren' op de smartphone app.



ETHERMA^o INGENIOUS HEATING